

電熱氈 安全貼士

在嚴寒的日子，誰不想鑽進暖笠立的被窩？除了蓋棉被外，有人同時使用電熱氈，預先弄暖被窩，加強禦寒效果，睡覺也格外香甜舒服。惟在取暖的同時，電熱氈的安全不容忽視。

分「底氈」及「面氈」不可互掉用途

市面上的電熱氈，由數百元單人型號至千多元不等。電熱氈內藏發熱線，平均分布及固定在整張氈子內，表面蓋上不同質料。電熱氈可分面氈（或上蓋電熱氈，overblanket）及底氈（或下鋪電熱氈，underblanket），面氈使用方法與普通毛氈近似，作覆蓋用途。底氈則放在床上，因為面積較少及較硬身，難作覆蓋之用，要留意底、面氈不可互掉來使用。

大部分型號有超過一個火數設定，可配合不同氣溫和用戶要求。如使用底氈，睡前可先用來溫暖被窩，至睡眠時把電源關掉或調校至最低火數。部分型號有時間掣，可選定使用時間，方便控制溫度，防止入睡後被窩溫度太高。睡眠時可能腳部體溫流失較大，個別型號備有加強足部溫度設計，有助保持一致體溫。

如何選購電熱氈

先看標籤及包裝說明

- 是否有額定電壓、頻率、電功率、型號及製造商的名稱或商標
- 電熱氈大多數為第II類產品（即雙重或

加強絕緣產品），一般附有E標誌

- 額定電壓須適合本地供電電壓（即220伏特50赫茲交流電壓，但230伏特也可使用）
- 有否清楚指明產品的用途，只可作為“面氈”（overblanket）或“底氈”（underblanket）使用

插頭 電源插頭應為13安培三方腳、5或15安培三圓腳

安全設備 有否過熱保護裝置

溫度控制 選購雙人氈時，可考慮有兩個獨立溫度控制器的產品，以便配合二人的不同需要

大小 底氈的大小應比床褥或床板小，減低電熱氈摺屈機會

安全使用須知

- 小心閱讀及理解電熱氈上的說明指示和說明書，並保留說明書以便日後參考
- 切勿弄皺電熱氈，以免損壞內部發熱線
- 切勿將電熱氈摺疊使用，以免電熱氈過熱
- 切勿將扣針或其他尖銳物件刺入電熱氈，以免損壞內部發熱線而引致觸電危險
- 切勿使用弄濕了的電熱氈，以免有觸電危險
- 切勿拖拉電熱氈的電源線，或於使用時將電源線置於電熱氈的發熱部分
- 不應與暖水袋同時使用



哪些人不宜用電熱氈？

- 不能自行照顧的人士，例如嬰兒、傷殘人士及行動不便的老人，或對熱力不敏感的人，不應使用電熱氈

電熱氈不可乾洗或濕洗

- 寒冷季節過後，可依照說明書指示清潔，清潔時須先從電源插座拔出插頭，不可過度屈曲電熱氈，以免造成損壞。一般電熱氈本身都不能乾洗或濕洗，而只應用乾或微濕布塊抹掉電熱氈上的細微污漬。
- 電熱氈應儲存於乾爽的環境，及不可被其他物件壓住

主要資料及圖片來源：機電工程署

電熱氈安全須知

SAFETY TIPS FOR
ELECTRIC HEATING BLANKETS

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ 切勿使用舊的兩極插頭的電熱氈。 ❖ 切勿使用弄濕了的電熱氈。 ❖ 切勿用前插插座的電熱氈。 ❖ 切勿用前插插座的電熱氈。 ❖ 參閱說明書內的警告及指示的指示。 ❖ 請勿在浴室內使用。 ❖ 請勿在車內使用。 ❖ 請勿在小孩或寵物附近使用電熱氈。 ❖ 切勿插入和拆卸其他尖銳物件。 ❖ 不用時將電熱氈從插座拔出。 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ DO NOT USE IF FITTED WITH A 2-PIN PLUG. ❖ DO NOT USE IF WET. ❖ CHECK FOR DAMAGE BEFORE USE. ❖ USE THOSE FITTED WITH OVERHEATING PROTECTION. ❖ FOLLOW THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THE USER MANUAL ON THEIR USAGE AND STORAGE. ❖ DO NOT USE BY INFANT, PERSON INCAPABLE OF SELF-CARE OR INSENSITIVE TO HEAT. ❖ DO NOT FOLD WHEN IN USE. ❖ KEEP CHILDREN OR PETS AWAY WHEN IN USE. ❖ DO NOT INSERT PINS OR OTHER SHARP OBJECTS. ❖ SWITCH OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE. |
|---|--|

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc. www.snoopy.com A Licensing Programme of RM

查詢 Enquiries : 2882 8011
傳真 Fax : 2895 4929
網頁 Homepage : www.emsd.gov.hk

機電工程署 EMSD

PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.
www.snoopy.com
A Licensing Programme of RM

- 經常檢查電熱氈是否有損壞跡象，例如電熱氈過熱、電熱氈表面有熨焦痕跡、電熱氈內部發熱線移位等。若發現損壞跡象，必須即時停止使用，並從電源插座拔出插頭
- 不用時，應從電源插座拔出插頭，以策安全